

 **7800:** Spark Plugs®
 **7801:** Spark Plugs® Cord
 **7802:** Spark Plugs® PocketPak
 **7812:** Spark Plugs® Blister
 **7809:** Spark Plugs® Detect

 **7400:** Contours®
 **7403:** Contours® small
 **7700:** Pura-Fit®
 **7705:** Pura-Fit® to go
 **6900:** Pura-Fit® Cord

 **7600:** MelLows®


 Disponibili anche in PlugStation e relative ricariche

Caratteristiche




Formulazione speciale della schiuma

Materiale morbido e confortevole; una volta arrotolato presenta la giusta rigidità per agevolarne l'inserimento.




Contours®/Contours® small

Extra confortevole, forma adattata al canale auricolare. Inserti in 2 misure.



Spark Plugs®

Colore accattivante, design affusolato.




Pura-Fit®

Classica forma standard – di colore verde brillante per agevolare la verifica del suo utilizzo.



MelLows®

Protezione in caso di livelli di rumore più bassi. Progettati per permettere all'utilizzatore di restare in contatto con l'ambiente in cui si trova.



Spark Plugs® Detect

Completamente rintracciabile, grazie all'indicatore metallico racchiuso sia nell'inserto (pallina in ferro) sia nel cordino.




Cord

Permette all'utilizzatore di tenere gli inserti appesi al collo durante le pause.



PocketPak®

Due paia di Spark Plugs® in un pratico contenitore.



100% PVC-FREE

Tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.

Certificazione

La gamma dei prodotti per la protezione dell'udito Moldex soddisfa i requisiti indicati dalla norma EN 352-2 ed è marcata CE secondo quanto previsto dal regolamento europeo (UE)2016/425.

Responsabile della certificazione UE del tipo (modulo B): „Spark Plugs®“ e „Pura-Fit®“: SGS Fimko Ltd. (0598) di Helsinki (Finlandia).

„Spark Plugs® Detect“: SATRA Technology Europe Ltd. (2777) di Dublino (Irlanda).

Contours® e „MelLows®“: IFA (0121) di St. Augustin (Germania).

Responsabile del monitoraggio della produzione di tutti gli articoli (Modulo D): IFA (0121) di St. Augustin (Germania).

I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO 9001.

Secondo il regolamento tedesco DGUV-Regel 112-194, „Spark Plugs®“ e „Pura-Fit®“ soddisfano i criteri „udire i segnali di allarme in generale“ e „comprensione del parlato“. Pura-Fit® anche quelli „udire i segnali in caso di traffico stradale“.

Dati di attenuazione

I prodotti della gamma Moldex per la protezione dell'udito superano i requisiti minimi di attenuazione previsti dalla EN 352-2. Le seguenti tabelle mostrano i dati di attenuazione completi relativi ai prodotti Moldex.

Contours® 7400/7403											
Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m _f (dB)	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1	38,1	37,3	37,0	34,6
s _f (dB)	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0	3,2	3,3	3,7	5,3
APV _f (dB)	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1	35	34	33	29
Misura: 7400: 6-12; 7403: 5-10								SNR = 35 dB			

Spark Plugs® 7800/7801/7802/7825/7850/7860/7870											
Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m _f (dB)	30,0	35,4	39,2	37,2	37,6	47,5	45,7	39,4	39,4	37,2	34,8
s _f (dB)	4,6	6,0	6,5	6,2	4,0	5,1	4,5	4,3	4,2	4,9	3,9
APV _f (dB)	25,4	29,4	32,7	31,0	33,6	42,4	41,2	35	35	32	31
Misura: 6-13								SNR = 35 dB			

Scheda Tecnica Inserti Auricolari in Schiuma

Protezione contro il rumore

MOLDEx

Pura-Fit® 7700/7705/6900

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9	38,9	38,7	36,8	35,8
s_i (dB)	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1	3,8	3,4	4,2	5,0
APV _i (dB)	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7	35	35	33	31
Misura: 6-12	SNR = 35 dB										

MeLlows® 7600

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	12,0	16,7	21,4	27,0	30,7	38,6	44,1	26,6	31,2	23,9	18,1
s_i (dB)	5,0	6,8	6,9	5,7	5,4	7,2	6,9	5,2	5,1	5,5	5,5
APV _i (dB)	7,0	9,9	14,5	21,3	25,3	31,4	37,2	21	26	18	13
Misura: 6-12	SNR = 21 dB										

Spark Plugs® Detect 7809

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	26,0	28,5	30,0	28,2	34,7	42,3	41,5	33,2	34,7	29,9	28,7
s_i (dB)	3,0	2,3	2,7	2,4	2,0	3,3	3,2	1,7	1,8	2,0	1,3
APV _i (dB)	23,0	26,2	27,3	25,8	32,7	39,0	38,3	32	33	28	27
Misura: 5-13	SNR = 32 dB										

m_i = Mean sound attenuation
 s_i = Standard deviation
APV_i = Assumed protection value

Materiali

Contours®, Spark Plugs®,

Pura-Fit®, MeLlows®:

Poliuretano

Spark Plugs® Detect:

Poliuretano, Metallo (ferro)

Cord:

Elastomero
termoplastico (TPE)

Cord Detect:

TPE, Metallo (ferro)

PocketPak:

Polistirene

Peso (per paio)

Contours®: 1,8 g (7400); 1,2 g (7403)

Spark Plugs®soft,

MeLlows®: 1,3 g; 2,3 g (con cord)

PocketPak®:

6,1 g

Pura-Fit®,

Spark Plugs® Detect: 1,3 g; 2,6 g (con cord)

Prove

Gli inserti auricolari della gamma protezione udito Moldex sono stati sottoposti alle prove previste dalla EN 352-2 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.

Infiammabilità

Gli inserti non devono incendiarsi al contatto con una asta arroventata e nemmeno devono continuare a bruciare dopo l'allontanamento dalla stessa.


Costruzione

Tutte le parti degli inserti sono progettate e costruite in modo da non poter provocare danni fisici all'utilizzatore quando i dispositivi sono utilizzati seguendo le istruzioni.

Istruzioni per l'uso

- i prodotti devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle relative legislazioni nazionali.
- avvertenza: l'inosservanza delle istruzioni per l'uso e l'inserimento di questi prodotti può diminuire l'efficacia della protezione contro il rumore.
- i prodotti devono essere conservati in ambiente fresco e asciutto.
- i prodotti possono essere aggrediti e deteriorarsi se posti a diretto contatto con alcune sostanze chimiche (es. idrocarburi aromatici).
- i prodotti sono monouso.


Istruzioni per l'inserimento




1. Arrotolare l'inserto tra il pollice e l'indice per comprimerlo.



2. Prendere con una mano la parte superiore dell'orecchio e tirarla delicatamente verso l'alto.



3. Infilare l'inserto nel canale auricolare e mantenerlo in posizione per 5 secondi al fine di consentirne l'espansione e chiudere quindi l'orecchio.



Info

Per un aiuto nella selezione del prodotto idoneo e per il suo corretto utilizzo contattateci. Disponiamo di vario materiale di supporto.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Via C. Porta, 69

20831 Seregno (MB)

Tel.: +39 0362 23 91 20

info@it.moldex-europe.com

www.moldex-europe.com