



**EN** – Instructions for the use of masks **5120, 5230, 5330, 5430** **Use:** Failure to comply with these instructions and/or failure to wear this mask in contaminated areas may adversely affect the wearer's health, and may cause permanent injury. • This respirator does not supply oxygen (O2). • Use respirator only in adequately ventilated rooms with an atmosphere containing at least 19.5 Vol. % oxygen. • Choose Masks / filters in accordance with the concentration of contaminants (see tables). In atmospheres containing gases whose presence is difficult to detect (tasteless, odorless), use filters only when special instructions have been issued on their use. Where the properties of the ambient atmosphere are unknown or highly variable, self-contained breathing apparatus must be worn. • Under the following circumstances, the wearer must leave the work area immediately: when the respirator becomes difficult to breathe in any way; if breathing becomes difficult; if the wearer feels dizzy or fatigued; if the wearer smells or tastes contaminants. • Use the mask strictly in accordance with the instructions at all times. Any questions with regard to the use of this product? Contact MolderMetric. • Respirators must be used in accordance with all applicable regulations and safety instructions. • When the respirator is worn by persons with beards, long side-burns or unusual facial contours or features it may not be possible to achieve an adequate fit of the mask. • Never tamper with, modify or alter the mask. • The wearer of the masks must be familiar with the manufacturer's instructions for fitting and using the mask correctly. • When not in use, keep the mask in a non-contaminated environment. **Warning:** Do not use respirator in unventilated confined spaces, such as small rooms or containers. Refer to the section "Cartridge service life". **Check before use:** Inspect the mask before use. If there is any damage or defect, the mask must be replaced. • Check the suitability of the filter, identification markings and "use by" date. • Check the mask for deformation, cracks, tears and dirt. • Check the function of the in- and exhalation valves. • Ensure that the head straps are intact and are sufficiently elastic. **Fitting the respirator.** (Figures 1, 2, 3) • Place the respirator over the mouth and nose and fit the head straps as shown in the illustration. 2 Hook up the bottom straps at the back of the neck. 3 Pull the ends the straps to the required tightness. **Checking face fit:** **Use exhale pressure to check face seal** (Figure 4). Close the vents of the exhalation valve by pressing down the flexible valve cover and breathe out slowly. If no air escapes between facepiece and face, a proper sealing fit is achieved. If air escapes, adjust the position of the mask on the face or adjust the tension of the straps. Repeat this check until a seal is achieved. If a secure seal cannot be achieved, do not enter any contaminated areas. See your supplier for Cartridges and particulate filter service life. Replace the mask no later than six months after opening the original packaging. Immediately replace the mask when gas or vapours can be detected during use. Replace mask when breathing resistance increases noticeable. **Maintenance of the mask:** The MOLDEx CompactMask may be re-used by a single individual wearer or may be employed as a disposable item. Should you decide to re-use the mask, then it should be cleaned daily following use. Clean the facepiece by employing a cloth and warm water in conjunction, where necessary, with a neutral cleaning agent. Do not allow the filters to come into contact with the water or cleaning agent. Ensure that the mask is completely dry before placing in storage. **Storage:** Store the mask in a clean, dry container. Do not store in plastic bags. Do not store in direct sunlight, heat, humidity, oil, grease or heat. Note: Name of wearer, date when the original packing was first opened. **Filters qualify as hazardous waste:** Dispose the mask/filters in accordance with the applicable rules and regulations governing hazardous waste. Consult your local Environmental Protection Authorities on appropriate procedure. **Warranty:** All and any warranty rights shall be null and void in the event of the product not being used, maintained or cared for in accordance with these instructions or where this product is not employed in accordance with applicable rules and regulations.

**Product selection guide / filter types and limits of use (EN405:2001+A1:2009):**

Description/Type of gas filter	Maximum Use Level*	Product Code
<b>FFA1P2 R D</b> Organic gases and vapours, boiling point > 65°C; + fine toxic dusts, mists and fumes	1000 ppm or 10 x WEL whichever is lower	5120
<b>FFA2P3 R D</b> Organic gases and vapours, boiling point > 65°C; + all dusts, mists and fumes	5000 ppm or 10 x WEL whichever is lower	5230
<b>FFABE1P3 R D</b> Organic gases and vapours, boiling point > 65°C; inorganic gases, acid gases + all dusts, mists and fumes	1000 ppm or 10 x WEL whichever is lower	5330
<b>FFABEK1P3 R D</b> Organic gases and vapours, boiling point > 65°C; inorganic gases, acid gases and ammonia + all dusts, mists and fumes	1000 ppm or 10 x WEL whichever is lower	5430

WEL = Workplace Exposure Limit\*/For gas and particulate combinations the maximum Use Level given is that for lower of the two values i.e. the stricter limit applies./Indication "RI" – mask is reusable Indication "DI" – mask passed dolomite clogging test

**CZ** – Návod k použití mask 5120, 5230, 5330, 5430 **Použití:** Nerespektování pokynů tohoto návodu a nepoužívání této masky ve škodlivém prostředí může vést k poškození zdraví uživatele s trvalými následky. • Tento produkt má na ochranu dýchání nedodává žádný kyslík (O2). • Používejte masku pouze v těchto vědřných prostorech v ozdušii s minimálním obsahem kyslíku 19,5 objemového %. • Masky / filtry musí být zásadně vybrány podle druhu a koncentrace škodlivé látky, které bude uživatel vystaven (viz tabulky). • V ozdušii obsahující plýně, jezdčí přístroje nebo je obtížně dýchání (plýně bez zápachu), mohou být protiplyňové filtry používatny pouze v případě, pokud jsou na jejich použití vydány speciální instrukce. Při nejasných nebo proměnlivých poměrech, pokud jsou vlastnosti okolního prostředí neznámé nebo se často mění, musí být použito dýchací přístroj. • V následujících případech musí uživatel okamžitě upustit pracoviště a vyměnit masku: pokud je maska jakýkoliv poškozená/pokud dýchání začíná být obtížné/pokud uživatel pociťuje závratě nebo cítí únavu a vyčerpaní/pokud uživatel cítí dotyk nebo západ nebo nepříjemné záření • Masku použijte vždy vyhrádně podle tohoto návodu k použití. Pokud máte jakékoli dotazy nebo nejasnosti spojené s používáním tohoto ochranného prostředku, kontaktujte neoprávněné zastupce firmy Molder-Metric. • Pokud jsou masky používány v souladu se všemi právními předpisy, zejména v rámci pracovních podmínek, musí být používány v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, když užívatel masky má zdravotní, kožní nebo jiné anomálie v oblasti těsnosti lícové masky, nemůže být dosaženo správného těsného napasování masky na obličej a úspěšný maska na obličej může být zásadně narušeno. • Na masce nesmí být v žádném případě prováděny jakékoli úpravy nebo změny. • Uživatel masky musí být velice dobře seznámen s instrukcemi výrobce pro správné nasazení, upewnění a nošení masky. • Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní. **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno hlavy dle obrázků. 2 Spodní pásek si zapnete vzadu na krku. 3 Zatáhnete konce hvozděvých a krčních pásek tak, aby jste dosáhli pevného uzavzení masky na obličej. **Kontrola těsnosti masky po nasazení:** **Kontrola přetlakem (Obrazky 4).** Zvréte oba vdechovací otvory ventili stlačením flexibilního válce vdechovacího ventilu. Pokud se maska sáhne, maska je správně nasazená. Pokud maska nepoužíváte, držte ji uzavřenou v originálním nebo jiném vhodném obalu v čistém, sklovlídném neznečištěném prostředí. **Upozornění:** Tyto masky nesmí být používány v mých a stísněných nevětránych prostorech jako jsou např. jímky, nádrže nebo kontejnery. Přechtěte si odstavec • Doba používání protiplyňových filtrů a filtrů pro částicíní **Kontrola před použitím masky:** Polomaska musí být před každým použitím pečlivě zkontrolována. Pokud je maska jakýkoliv poškozená, musí být okamžitě nahrazena novou maskou. Při zamyšlení použití, zda souhlasíte identifičací označení a zda výrobek nemá prošlou dobu používání. • Zkontrolujte masku, zda není deformovaná, roztržená nebo špinavá či zda nemá praskliny. • Zkontrolujte funkci vdechovacích a vdechovacích ventilů. • Ujistěte se, že upínací hvozdě pásky nejsou poškozené a jsou dostatečně pružné. **Nasazení masky:** (Obrazky 1, 2, 3) • Jděte si masku před ústí a nos a přeháňete upínací hvozdě systém přes temeno

